

## ИНСТРУКЦИЯ по Заправке Картриджей для Принтера Canon Fax JX-510P Canon PG-40Bk, PG-50Bk

**Внимание!!!** Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

1. Установите картридж печатающей головкой вниз на салфетку.
2. Снимите наклейку с крышки картриджа, она Вам больше не понадобится.
3. Наберите в шприц с острой иглой чернил нужного цвета.
4. Осторожно протолкните иглу внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.
5. Медленно вводите чернила в картридж до тех пор, пока избыток чернил не появится в заправочном отверстии.
6. Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия, во избежание смешивания чернил разного цвета.
7. Заклейте верхнюю часть картриджа липкой лентой (скотчем) так, чтобы все отверстия были герметично закрыты.
8. Проколите иглой липкую ленту над заправочными отверстиями. Эти отверстия будут выполнять роль вентиляционных и служить для компенсации давления внутри картриджа при печати. Их диаметр ничтожно мал, но этого достаточно для нормальной работы картриджа.
9. Протрите мягкой тканью или салфеткой внешнюю сторону печатающей головки.
10. Установите картридж в принтер и проведите проверку работы дюз печатающей головки согласно инструкции по обслуживанию принтера.

